



- 1.) Tülle in den Stoff- bzw. Lederschlauch einsetzen und im Kleberand verkleben.
- 2.) Zierring in Tülle einsetzen und verrasten
- 3.) Point incl.Kabel in den Zierring einsetzen und verrasten

Benennung / Labeling:	Zusammenbau	Netbox "Q"
Revision:	A	
Erstellt / Generated:	B. Beckmann	Datum / Date: 20.02.13